



Opnun porta fyrir Huawei DN8245X6-10

Athugið að breytingar þessar eru alfarið á ábyrgð viðskiptavina og veitir þjónustuver Vodafone takmarkaða aðstoð.

1. Opnaðu vafra og farðu á slóðina http://192.168.1.1/. Þá er beðið um notendanafn og lykilorð.

2. Notendanafn er admin og lykilorð má finna á miða sem er staðsettur undir routernum.

3. Undir Advanced er smellt á Forwarding og svo IPv4 Port Mapping.

S	DN8245X6-10						Fast Setting	admin L		
	WAN		IPv4 Port Mapping							
合	LAN	~	On this page, you can set port mapping parameters to set up virtual servers on the LAN network and allow these servers to be accessed from the Internet.							
Ŧ	Security	~	Note: The	Delete	lice services cannot be i	n the range of the mappin	g ports.			
S	Forwarding	^	New	Mapping Name	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable		
¢	DMZ							-		
	IPv4 Port Mapping									
	Port Trigger									
	IPv6 Port Mapping									

4. Við Type er valið **User-defined** til að stilla sjálfur eða **Application** til að velja frá fyrirfram uppsetta möguleika.

5. Við Mapping name er valið nafn á regluna.

6. Við WAN Name þarf að velja þann net prófíl sem routerinn er að nota.(missmunandi eftir tengingar ADSL=1-VDSL=4-LJÓS=7)

8. Við Internal host er sett inn IP tölvu á þeirri tölvu sem á að opna port á eða valið er tæki frá lista.

be accessed from the Internet. Note: The well-known ports for voice	ang parameters to set up e services cannot be in th	e range of the mapping	AN network and allow the ports.	ese servers to
New Delete				
Mapping Name	WAN Name	Internal Host	External Host	Enable
Enable Port Mapping: 🗹				
Enable Port Mapping: Mapping Name: WAN Name: 7_T	R069_INTERN V		1	
Enable Port Mapping: Mapping Name: MAN Name: Internal Host:	R069_INTERN ~]	Select 🗸]	
Enable Port Mapping: Mapping Name: WAN Name: Internal Host: External Source IP Address:	R069_INTERN ▼ * [[Select 🗸]	

Vodafone - Fjarskipti hf. – Suðurlandsbraut 8 - 108 Reykjavík - Iceland - Kt. 4709051740 - vodafone@vodafone.is

9. Ef að User-defined var valið í Type er smellt á Add.

Protocol:	TCP 👻	Internal port number:	*	
External port number:		External source port number:		
Delete				

10. Hér þarf að fylla út eftirfarandi reiti:

- Protocol: Hvort það eigi að opna fyrir TCP eða UDP umferð.
- Internal port: Innri port sem eiga við.
- External port: Ytri port sem eiga við.

10. Svo er ýtt á Apply til að vista reglu.