### Zyxel NBG

Byrjaðu á að fara inn á beininn (e. Router) með því að opna vafra og fara inn á slóðina http://192.168.1.1. Þá ætti að koma upp síða sem biður um lykilorð. Ef lykilorðinu hefur aldrei verið breytt þá á það að vera admin.

	yXEL
	NBG420N
	Welcome to your device Configuration Interface
	Enter your password and click "Login"
	Password : •••••
	( max. 30 alphanumeric, printable characters and no spaces )
ŋ	Note:
Ple Ex SP	ease turn on the Javascript and ActiveX control setting on Internet plorer when operating system is Windows XP and service pack is 2. Login Reset
	Login

Smelltu á Advanced setup ef þessi síða kemur upp.

Pleas	se select Wiz	ard, Basic, or	Advanced mode	
The Wizard se We suggest yo router.	tup walks you thr ou use this mode	rough the most co if it is the first tim	mmon configuration se ne you are setting up yo	ttings. our
Use Basic mod	de if you need to	make basic config	juration changes.	
Use Advanced	l mode if you nee	d access to more	advanced features.	
Go to Wizard	setup			
Go to Basic se	<u>stup</u>			
Go to Advance	ed setup			
Please choose	the language yo	u need		
	English	Deutsch	Français	
	Español	繁體中文	Italiano	

Næst er farið í **Network** lengst til vinstri og smellt á **Wireless LAN**. Þá kemur upp síða með upplýsingum um þráðlausa netið.

Fyrir besta öryggið á þráðlausa netinu þá er valið WPA-PSK undir **Security Mode**. Því næst þarf að setja lykilorð í **Pre-Shared Key**. Það er best að nota tölustafi og bókstafi. T.d. kennitölu og nafn (012345AbcdEf6789). Áður en þetta er vistað þá þarf að breyta **Name (SSID)** til að tengjast nýju neti í tölvunni, t.d. Vodafone\_2heimA.

Næst er smellt á Apply til að vista.



ATH: Hægt er að nota "WPA compatible" hakið ef tengja þarf eitthvað tæki sem styður ekki WPA2. Þá dettur dulkóðun niður á WPA við tengingu þess tækis. Við mælum með því að haka **ekki** í WPA compatible ef öll tækin á heimilinu styðja WPA2. Ef upp koma vandamál með stakar tölvur eða tæki getur lausnin hins vegar verið að haka við WPA compatible.

Svo þarf að tengjast þráðlausa netinu á nýjan leik. Örlítið mismunandi er hvernig það er gert eftir stýrikerfum. Svona er þetta gert á vinsælustu stýrikerfunum:

## Windows XP

Fyrsta skrefið er að hægrismella á skjáinn (hjá klukkunni) og smella á "View Available Wireless Networks".



Þá birtist þessi gluggi á borð við þennan:



Þar ættir þú að sjá þráðlaust net með **sama nafni og SSID sem þú valdir fyrir netið**. Tvísmelltu á það og þú færð skilaboð um að slá inn lykilorð. Lykilorðið er það sem þú skráðir sem "Pre Shared Key". Þú þarft að skrifa lykilorðið tvisvar, smella á Connect og tölvan tengist netinu.

## Windows Vista:

Fyrsta skrefið er að hægrismella á skjáinn (Hjá klukkunni) og smella á "Connect to a network".



#### Þá birtist þessi gluggi:



Þar ættir þú að sjá þráðlaust net með **sama nafni og SSID sem þú valdir fyrir netið**. Tvísmelltu á það og þú færð skilaboð um að slá inn lykilorð. Lykilorðið er það sem þú skráðir sem "Pre Shared Key". Svo smellir þú á OK og að lokum á Close. Tölvan ætti þá að tengjast netinu.

## Windows 7

Fyrst smellir þú á merki þráðlausa netsins hjá klukkunni:

Not connected	69
Connections are available	
Dial-up and VPN	^
Zen Dial-up Connection	3
Wireless Network Connection	^
Vodafone_WEP_0494	lin.
	Connect
Vodafone_WPA_0494	lter.
	Connect
Open Network and Sharing	Inter
	13:18

Þar ættir þú að sjá þráðlaust net með **sama nafni og SSID sem þú valdir fyrir netið**. Smelltu á Connect við það og þá er beðið um lykilorð:

Connect to a Net	vork	
Type the netwo	rk security key	
Security key:		
	Hide characters	
		OK Cancel

Lykilorðið er það sem þú skráðir sem "Pre Shared Key". Svo smellir þú á OK og svo á Close. Tölvan ætti nú að tengjast netinu.

# Apple Mac

Fyrsta skrefið er að smella á merki þráðlausa netsins (bylgjur) hjá klukkunni. Þá birtist listi yfir þráðlaus net og þú ættir að sjá þráðlaust net með **sama nafni og SSID sem þú valdir fyrir netið**.



Smelltu á viðkomandi net og þá er beðið um lykilorð:

÷.	WEP passwor	rd.
	Password:	
		Show password
		Remember this network

Lykilorðið er það sem þú skráðir sem "Pre Shared Key". Eftir að lykilorðið hefur verið stimplað inn má smella á OK og tölvan ætti að tengjast þráðlausa netinu.