

Svona tengir þú netbeininn




1a Tenging um ADSL

Tengdu netbeini og síma

Settu beininn upp miðsvæðis til að þráðlaust net dreifist sem víðast. Tengdu stuttu snúru **ADSL-tvítengisins** í símtengi í veggnum.

Settu símasnúru í **ADSL-tengi** tvítengisins og hinn endann í gráa tengið merkt **DSL** á beininum.

Settu símasnúruna fyrir heimasímann í **PHONE-tengið** á tvítenginu.




1b Tenging um ljósleiðara

Tengdu netbeini og síma

Settu beininn upp miðsvæðis til að þráðlaust net dreifist sem víðast. Tengdu heimasímann í **Phone1-tengi** netaðgangstækis ljósleiðara.

Settu netsnúru í rauða **WAN-tengi** netbeinisins og hinn endann í **ETH1 eða ETH2-tengi** netaðgangstækis ljósleiðara.




2 Tengdu rafmagn

Tengdu beininn við **rafmagn** með því að setja straumbreytinn í samband við innstungu og hinn endann í rafmagnstengi beinisins. Kveiktu á beininum með því að setja **ON/OFF**-takkann á ON (ýta inn). Þá ræstist beinirinn, sem getur tekið allt að 5 mínútum. Ná hann netsambandi logar grænt ljós merkt „Internet“ á framhlið beinisins.




POWER-tengi 2




3 Tengdu tölvuna



Tölvu er hægt að tengja **þráðlaust** (sjá neðar) eða með **snúru**. Til að tengja með snúru seturðu snúru í **Ethernet-tengi 1, 2 eða 3** á beininum.



Til að tengjast þráðlaust skaltu byrja á að opna yfirlit yfir þráðlaus net í tölvunni. Það er mismunandi eftir stýrikerfum.




- » **Tölvur með Windows XP:** Hægrismelltu á merki þráðlausa netsins hjá klukkunni neðst til hægri og veldu „View Available Wireless Networks“
- » **Tölvur með Windows Vista:** Hægrismelltu á merki þráðlausa netsins hjá klukkunni neðst til hægri og veldu „Connect to a network“
- » **Tölvur með Windows 7:** Smelltu á merki þráðlausa netsins hjá klukkunni neðst til hægri.
- » **Tölvur með Apple Mac:** Smelltu á merki þráðlausa netsins hjá klukkunni.

Í glugganum eða valmyndinni sem birtist skaltu leita að þráðlausu neti sem samsvarar heiti **SSID tengingarinnar** á miðanum neðst á bakhlið beinisins. Þegar þú hefur fundið það skaltu gera eftirfarandi:


- » **Windows XP og Vista:** Tvísmelltu á **heiti** þráðlausa netsins.
- » **Windows 7:** Smelltu á „**Connect**“ við heiti þráðlausa netsins.
- » **Apple Mac:** Smelltu á **heiti** þráðlausa netsins.

Sláðu svo inn lykilorðið sem merkt er Wireless key á kennimiða beinisins.

ATH: Ef þú ert með Windows XP þarf að slá lykilorðið inn tvisvar. Smelltu svo á Connect (Windows XP) eða OK (Windows Vista, 7 og Apple Mac). Tölvan ætti nú að ná sambandi við netbeininn.



Kennimiði beinis




4 Tengdu sjónvarpið

Ef þú ert með Vodafone Sjónvarp um **ADSL** tengirðu myndlykilinn við **gula tengið nr. 4** (Ethernet 4).

Ef þú ert með Vodafone Sjónvarp um **ljósleiðara** tengirðu myndlykilinn við **TV1 eða TV2-tengi** netaðgangstækis ljósleiðara.

Nánari upplýsingar um tengingu Vodafone Sjónvarps er að finna í leiðbeiningum Amino-myndlykilsins.



ADSL
Amino-myndlykill



Netsnúra

Ljósleiðari
Amino-myndlykill



Netsnúra


Netaðgangstæki
ljósleiðara



TV1 eða TV2

Beinninn á að láta standa upp á rönd með meðfylgjandi standi.

Tengi beinisins



Mikilvægustu ljós beinisins:


DSL-ljós (ADSL og ljósleiðari): **Slökkt:** Ekkert samband.

Blikkar: Beinir er að ná sambandi. **Stöðugt:** Samband er komið á.

Internet-ljós (ADSL og ljósleiðari): **Slökkt:** Ekkert samband.

Rautt: Villa í auðkenningu eða bið eftir sambandi.

Grænt: Internetsamband er komið á.



Ef þú hefur spurningar um Internet tengingu Vodafone eða þarft aðstoð skaltu ekki hika við að hafa samband. Þú getur haft samband við þjónustuver okkar í síma **1414**, sent **SMS á 1414** með spurningu eða beiðni um aðstoð eða notað vefinn okkar, **www.vodafone.is**.

1414
APP



Vodafone
Skútuvogi 2
104 Reykjavík
Sími 1414
vodafone.is



8 3 0 - 0 4 0 0 3 - 0 1