


1. Opnaðu vafra og farðu á slóðina <http://192.168.1.1>. Þá er beðið um notendanafn og lykilorð.

Notendanafn: vodafone  
Lykilorð: vodafone

2. Smelltu á **Network** og **NAT**.



**Z H O N E**

6748-A1

Status

- ▾ **Network**
  - ▣ WAN
  - ▣ LAN
  - ▣ Wireless LAN
  - ▣ **NAT**
- VoIP
- USB Services
- Security
- Advanced
- Maintenance

Status

**Device Information**

User Name:
Model Number:
LAN MAC Address:
WAN MAC Address:
Firmware Version:
DSL Firmware Version:
ZHONE Firmware:
Serial Number:



4. Þá ætti að koma nýr gluggi. Settu inn upplýsingar um eftirfarandi:

a. **Service Name.** Hér þarf að setja inn nafn á þjónustunni.

b. **WAN Interface.** Hér þarf að velja tegund nettengingar.

**Ppp1** = Vodafone ADSL  
**ppp3** = ADSL utan heimasvæðis  
**Ppp4.4** = Ljósnet  
**Pppo3G0** = 3G net  
**Eth4\_2** = Ljósleiðari Gagnaveitu Reykjavíkur  
**Ppp2\_1** = Norðurljós og Örfafanet

c. **External Start Port.** Hér þarf að setja inn númerið á portinu sem á að opna.

d. **External End Port.** Ef það á að opna spönn porta (range) þá er sett inn endatalan hér.

e. **Server IP Address.** Hér þarf að setja inn local IP töluna á tölvunni sem á að fá umferðina frá þessu porti (*sjá leiðbeiningar neðst á síðunni um hvernig á að finna IP tölu tölvunnar*).

f. **Protocol.** Hér þarf að velja TCP+UDP.

5. Smelltu síðan á **Apply** til að vista.

**Rule Setup**

Active

Service Name

WAN Interface

External Start Port

External End Port

Internal Start Port


Internal End Port

WAN IP Address (Optional)

Server IP Address

Protocol

a.

b.  

c.

d.

e.

f.

## IP Tala tölvunnar

---

Ef beinirinn kemur ekki sjálfkrafa upp með IP tölu vélarinnar þá er hægt að fletta henni upp.

### Windows XP

1. Smellt er á **Start**
2. Smellt er á **Control Panel**
3. Smellt er á **Network Connections**
4. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmellirðu á **Local Area Connection** en ef tengt er þráðlaust þá tvísmellirðu á **Wireless Network Connection**.
5. Smellt er á **Support** flipann og þar stendur IP Address.

### Windows Vista

1. Smellt er á **Start**
2. Smellt er á **Control Panel**
3. Smellt er á **Network and Sharing Center**
4. Smella þarf á **Manage Network Connections**, vinstra megin.
5. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmellirðu á **Local Area Connection** en ef tengt er þráðlaust þá tvísmellirðu á **Wireless Network Connection**.
6. Smellt er á **Details** og þar stendur IP Address (IPv4 Address)

### Windows 7

1. Smellt er á **Start**
2. Smellt er á **Control Panel**
3. Smellt er á **Network and Sharing Center**
4. Smella þarf á **Change adapter Settings**, vinstra megin.
5. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá tvísmellirðu á **Local Area Connection** en ef tengt þráðlaust þá tvísmellirðu á **Wireless Network Connection**.
6. Smellt er á **Details** og þar stendur IP Address (IPv4 Address)

### Mac OSX

1. Smellt er á **Eplamerkið**, efst í vinstra horninu.
2. Smellt er á **System Preferences**
3. Smellt er á **Network**
4. Ef þú ert tengd/ur með kapli þá smellirðu á **Ethernet** og **Advanced**, þar er flipi sem heitir TCP/IP, þar stendur IPv4 Address. Ef þú ert tengd/ur þráðlaust, þá smellirðu á **AirPort** og **Advanced**, þar er flipi sem heitir TCP/IP, þar stendur IPv4 Address.