

Vodafone
DN8245X6-10 Stuttur leiðarvísir

Byrjaðu hér ef þú notar
LJÓSLÉIÐARA



Crease Fold

Crease Fold

Hvað er í kassanum?



DN8245X6-10 netbeinir



Stuttur leiðarvísir



Netsnúra (LAN)



DSL- og símasnúra



Spennubreytir


Valley Fold

Valley Fold

Yfirlit yfir netbeini

Netbeinir tengir tölvur og önnur tæki við internetið.


Stöðuljós



Crease Fold

Crease Fold

Netbeinir settur upp




- 1 Tengdu annan endann á WAN-snúrunni í LAN-tengi númer 1 á ljósleiðaraboxinu.
- 2 Tengdu hinn endann við bláa WAN-tengið á netbeininum.

- 3 Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í POWER-tengið á netbeininum og tengdu hinn endann í samband við rafmagnsinnstungu.
- 4 Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihnappinn (kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir stöðuljósunum.

Valley Fold

Valley Fold

Tæki tengd við netbeininn



- A Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):**
Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa netsins og lykilorð má finna á miðanum undir netbeininum.

- B Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):**
Tengdu annan enda netsnúrunnar í tengi merkt 1, 2 eða 3 af gulu LAN tengjunum aftan á netbeininum. Tengdu hinn endann í LAN-tengið á tölvunni.

Vodafone
DN8245X6-10 Stuttur leiðarvísir

Byrjaðu hér ef þú notar
Ljósnet eða ADSL



Valley Fold

Valley Fold

Hvað er innifalið fyrir Ljósnet og ADSL?



DN8245X6-10 netbeinir



Stuttur leiðarvísir



Netsnúra (LAN)



DSL- og símasnúra




Spennubreytir

Crease Fold

Crease Fold

Uppsetning á netbeini




- 1 Tengdu annan enda DSL-snúrunnar við gráa DSL- tengið á netbeininum.
- 2 Tengdu hinn enda DSL-snúrunnar í símatengilinn á veggnum.
- 3 Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í POWER-tengið á netbeininum og hinn endann í samband við rafmagnsinnstungu.
- 4 Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihappinn (kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir að internetljósið verði grænt.

Valley Fold

Valley Fold

Tæki tengd við netbeininn



- A Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):**
Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa netsins og lykilorð má finna á miðanum undir netbeininum.
- B Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):**
Tengdu annan enda gulu netsnúrunnar (LAN) í tengi merkt 1, 2 eða 3 af gulu LAN tengjunum aftan á netbeininum. Tengdu hinn endann í LAN-tengið á tölvunni.
- C Heimasími**
Tengdu annan enda heimasímasnúrunnar í heimasímann. Tengdu hinn endann í grænt tengi merkt Phone1 á netbeininum.

Crease Fold

Crease Fold

Hafðu samband við okkur



Suðurlandsbraut 8
108 Reykjavík



1414



vodafone@vodafone.is



vodafone.is