



## Stækka notkunartakmörkun.

Ef þú ert með 10GB þjónustuleið þá geturu látið forritið fara þig við þegar þú nálgast þá takmörkun, einnig er möguleiki að forritið sé stillt á 5GB en þú ert með stærri þjónustuleið.

Það eru til tvær mismunandi Windows útgáfur, þú ættir að geta fundið út þína með þessum leiðbeiningum. Einnig eru leiðbeiningar fyrir Mac OSX neðst.



## VMC Lite 9.3

1. Smelltu á Settings
2. Smelltu á Usage
3. Smelltu á Limits



Ef þú ert með 5GB þjónustuleið breyttu yfir í 5120mb, bæði í 3g og GPRS.

Ef þú ert með 10GB þjónustuleið breyttu yfir í 10240mb, bæði í 3g og GPRS.

Usage Settings

General Limits

**Set Limit**

Volume Limit  Time Limit

3G usage limit:  MB  
GPRS usage limit:  MB


**Set Warnings**

Warn before reaching limit  
 Warn when limit reached or exceeded

OK Cancel



## VMC Lite 3.2



Settings -> Usage -> Usage Limit 5120mb

1. Smelltu á Settings
2. Smelltu á Usage
3. Smelltu á Usage Limits

Ef þú ert með 5GB þjónustuleið breyttu yfir í 5120mb, bæði í 3g og GPRS.

Ef þú ert með 10GB þjónustuleið breyttu yfir í 10240mb, bæði í 3g og GPRS.




power to you



## Macintosh

1. Smelltu á Usage
2. Smelltu á Preferences



Þar er valið **Limits** og svo **Volume Limit** breytt

Ef þú ert með 5GB þjónustuleið breyttu yfir í 5120mb, bæði í 3g og GPRS.

Ef þú ert með 10GB þjónustuleið breyttu yfir í 10240mb, bæði í 3g og GPRS.

