



# Vodafone HG 659 Stuttur leiðarvísir

Byrjaðu hér ef þú notar  
**LJÓSLÉIÐARA**




# Hvað er í kassanum?



HG 659 netbeinir



Stuttur leiðarvísir



Wi-Fi límmiði



Netsnúra (LAN)



Netsnúra (WAN)




Spennubreytir

# Yfirlit yfir netbeini

Netbeinir tengir tölvur og önnur tæki við internetið.

Stöðuljós



DSL-tengi

WPS-hnappur

Wi-Fi (kveikt/  
slökkt) hnappur

Ræsihnappur

Tengi fyrir  
spennubreyti

Endurstillingarhnappur

Miði með  
upplýsingum  
um þráðlaust  
net (Wi-Fi)


Símatengi (VOIP)

LAN-tengi

USB-tengi

WAN-tengi

# Netbeinir settur upp



- 1 Tengdu annan endann á RAUÐU WAN-snúrunni í LAN-tengi númer 1 á ljósleiðaraboxinu.
- 2 Tengdu hinn endann við RAUÐA WAN-tengið á netbeininum.

- 3 Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í POWER-tengið á netbeininum og tengdu hinn endann í samband við rafmagnsinnstungu.
- 4 Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihnappinn (kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir stöðuljósunum.

# Tæki tengd við netbeininn



## **A** Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):

Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa netsins og lykilorðið má finna á miðanum á bakhlið netbeinisins og á meðfylgjandi límmiða.

## **B** Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):

Tengdu annan enda gulu netsnúrunnar (LAN) í tengi merkt 1, 2 eða 3 af gulu LAN tengjunum aftan á netbeininum. Tengdu hinn endann í LAN-tengið á tölvunni.



**Vodafone**  
HG 659 Stuttur leiðarvísir



Byrjaðu hér ef þú notar  
Ljósnet eða  
**ADSL**

# Hvað er innifalið fyrir Ljósnet og ADSL?




HG 659 netbeinir



Splitter



Stuttur leiðarvísir



Wi-Fi límmiði



LAN-snúra




DSL- og símasnúra



Spennubreytir

# Uppsetning á netbeini



- 1 Tengdu annan enda DSL-snúrunnar við gráa DSL-tengið á netbeininum.
- 2 Tengdu hinn enda DSL-snúrunnar við tengið á splitternum sem er merkt MODEM.
- 3 Tengdu annan enda símasnúrunnar við tengið á splitternum sem er merkt LINE.
- 4 Tengdu hinn enda símasnúrunnar í símatengilinn á veggnum.
- 5 Tengdu mjóa endann á spennubreytinum í POWER-tengið á netbeininum og hinn endann í samband við rafmagnsinnstungu.
- 6 Kveiktu á netbeininum með því að ýta á ræsihnappinn (kveikt/slökkt) á hliðinni á netbeininum og bíddu eftir að internetljósið verði grænt.



# Tæki tengd við netbeininn



## **A** Tæki tengd í gegnum þráðlaust net (Wi-Fi):

Tengdu tækið við þráðlausa netið. Heiti þráðlausa netsins og lykilorðið má finna á miðanum á bakhlið netbeinisins og á meðfylgjandi límmiða.

## **B** Tæki tengd með snúru (t.d. borðtölvur):

Tengdu annan enda gulu netsnúrunnar (LAN) í tengi merkt 1, 2 eða 3 af gulu LAN tengjunum aftan á netbeininum. Tengdu hinn endann í LAN-tengið á tölvunni.

# Hafðu samband við okkur

Þjónustuteymið okkar er reiðubúið að veita þér alla þá hjálp sem þú þarft til að setja upp netbeininn.



Hringdu í 1414



Finndu okkur á netspjallinu á [www.vodafone.is/netspjall](http://www.vodafone.is/netspjall)



[hjalp@vodafone.is](mailto:hjalp@vodafone.is)